

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2016



Nazwa kwalifikacji: **Montaż systemów suchej zabudowy**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.05**
Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.05-01-17.06

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj zabudowę szachtu z wnęką w systemie suchej zabudowy. Konstrukcję nośną oraz opłytywanie wykonaj zgodnie z rysunkiem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Profile CW 50 i UW 50 stykające się ze ścianą i podłogą oklej przed zamocowaniem taśmą akustyczną. Wywierć otwory w profilach CW 50 i UW 50 oraz podłożu, a następnie zamontuj profile do podłoża łącznikami rozporowymi szybkiego montażu SM 8×60 mm zgodnie z wytycznymi podanymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Profile UW 50 z profilami CW 50 połącz za pomocą zaciskarki.

Po wykonaniu rusztu zabudowy oraz po opłytywaniu dłuższego boku szachtu zamocuj ruszt ścianki wnęki do rusztu szachtu za pomocą blachowkrętów $3,5 \times 25$ mm.

Po wykonaniu tych prac zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do oceny.

Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN przystąp do dalszych prac związanych z zamocowaniem płyt gipsowo-kartonowych.

Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Po wykonaniu prac, oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót (wyciąg)

- dopuszczalne odchylenie od wymiarów na rysunku wynosi ± 20 mm,
- dopuszczalne odchylenie profili i opłytywania od kierunku pionowego nie większe niż 10 mm na całej wysokości zabudowy,
- dopuszczalne odchylenie profili od kierunku poziomego nie większe niż 10 mm na długości poszczególnych fragmentów zabudowy,
- dopuszczalne odchylenie od kąta prostego pomiędzy częściami zabudowy nie większe niż 5 mm na długości poszczególnych fragmentów zabudowy,
- profile CW 50 i UW 50 zamontowane do podłoża kołkami o rozstawie maks. 50 cm,
- ruszt ścianki wnęki zamocowany do rusztu zabudowy szachtu blachowkrętami $3,5 \times 25$ mm o rozstawie maks. 50 cm,
- profile CW 50 są wykonane w rozstawie nieprzekraczającym 60 cm w osi,
- między podłogą a płytą gipsowo-kartonową należy wykonać szczelinę dylatacyjną o szerokości $10 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$,
- płyty gipsowo-kartonowe przykręcone są do rusztu blachowkrętami $3,5 \times 25$ mm o rozstawie $25 \text{ cm} \pm 20 \text{ mm}$,
- łby wkrętów nie przebijają kartonu i nie wystają poza lico płyty.

